

Waterdrop

Activated Carbon Block

Stainless-Steel Faucet
Filtration System



MODEL NO.

WD-FC-06

About the System

Thanks for choosing Waterdrop Stainless-Steel Faucet Water Filtration System.

This faucet filtration system uses activated carbon block to give you clean and healthy water. The system is made of 304 food-grade stainless steel to ensure guaranteed quality and durability. Each filter can provide you with 320 gallons of clean water.

System Specifications

System Model No. WD-FC-06

Replacement Model No. WD-FF-03A

Rated Capacity 3 months or 320 gallons

Rated Flow 0.5 gpm/2 lpm


Operating Temperature 41-100°F/5-38°C

Operating Working Pressure 15-100 psi/100-689 kpa

NOTE:

Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after use of the system.

Parts List



(A) Activated carbon block filter

(B) Filter top cover

(C) Mounting base

(D) Filter base

(E) Connector

(F) Sealing ring

(H) A3 adapter(M24)

B2 adapter(M20)

Installation Instructions

- 1 Take out the filter (A) and remove the package.
- 2 Take out the system and adapters (A3/B2) and twist off the filter base (D) anticlockwise. Keep the water outlet hole of the filter downward and put the filter on the filter base (D). Twist on the filter base (D) clockwise. [Figure 1.1]





Figure 1.1


- 3 Remove the aerator of the faucet and choose the right adapter to match your faucet threading. Make sure the washer between the faucet and the system is installed firmly.

How to Choose the Right Adapter

For external threaded faucets, please connect the mounting base (C) directly to the faucet.



For internal threaded faucets, select the appropriate adapter (A3/B2) according to the thread size. Use a coin to connect it to the faucet. Then connect the mounting base (C) to the adapter.



If you still cannot connect it properly, please contact customer service to get another adapter.

- 4 Switch the lever to the level position and run water to the system slightly. Flush it for 3 minutes during the first use. [Figure 1.2]




Figure 1.2

TIPS: If there is water leakage at the connecting position between the faucet and the system, it is recommended to use a wrench to assist in tightening the nut on (C), or use the Teflon tape inside the instruction package to avoid leakage.

NOTE: There may be a small amount of black water during the first use. This is a normal phenomenon because of the activated carbon. Feel free to use the water after it becomes clear.

How to Use

1. Switch the lever to the downward direction to get tap water. [Figure 1.3]
2. Switch the lever to the level direction to get pure water. [Figure 1.4]




Figure 1.3





Figure 1.4

NOTE:


1. Before the first use, run cold water for 3 minutes in the "pure water" position. Do not run water at a temperature higher than 100°F/38°C. There may be a small amount of black water and the sound of water pushing air out of the filter during the first use. This is a normal phenomenon because of the active carbon. Feel free to use the water after it becomes clear.
2. Check for water leakage. In the event of leakage, refer to the FAQ or contact customer service.

Filter Cartridge Replacement


For optimum performance, it is highly recommended you use genuine Waterdrop faucet replacement water filter. And it is also advisable to change your filter every 3 months or 320 gallons to keep water fresh, whichever comes first will vary based on water usage and water quality.




Twist off the filterbase (D) and remove the expired filter.



Take out the new filter and press the new filter into the filter base (D). Ensure that the sealing ring under the filter is in place.



Twist the filter base (D) with the filter top cover (B).



Switch the lever to the level position and flush for 3 minutes.

Warnings

1. Do not use with water above 100°F/38°C.
2. Flush the system for 5-10s before use. If the system has not been used for over 24 hours, run water for 30s before use.
3. Flush the system for 3 minutes before the first use. There may be a small amount of black water during the first use. This is a normal phenomenon because of the active carbon. Feel free to use the water after it becomes clear.
4. Avoid water entering the filtration system from the outlet or touching the outlet of the system.
5. Protect the filter system from freezing temperatures, frost, snow, sleet, and ice.
6. Clean the exterior of the system with a soft cloth to maintain its appearance and service life.
7. Replace the filter every 3 months or 320 gallons for best filtration performance.

Frequently Asked Questions

Q: Why does the filtered water run slowly?

A: The water pressure is too low or the filter is clogged. Please check on whether the water pressure of the pipeline is normal, or replace the filter.

Q: Why does the TDS value not lower after filtration?

A: TDS stands for total dissolved solids. It is composed of inorganic salts and a small amount of organic matter. This filter cannot lower the TDS value because it removes harmful substances while keeping beneficial trace elements, which can increase the TDS value.

Q: Why does water leak between the mounting base and the faucet?

A: Remove the filtration system from the faucet and check on whether the O-ring at the connection is placed correctly. Ensure that the thread between the faucet and the filtration system is screwed in firmly so that the O-ring can work.

Q: Why can't the filtration system connect to the kitchen faucet?

A: There are three connection methods (including two additional adapters). If the system still cannot be connected properly, contact customer service to get another adapter.

Limited Warranty

The Waterdrop activated carbon block faucet filtration system (model No.: WD-FC-06) offers a 1-year warranty, which covers defects in materials and workmanship from the original date of purchase. If the product proves to be defective within 1 year from the date of purchase, please call our technical support hotline.

During the warranty period, we will replace or repair any part that is deemed to be defective if the product has not been subjected to tampering, alteration, or improper use after delivery, and has not been repaired by the manufacturer. The product is not warranted against misuse, use in abnormal operating temperature conditions, conditions listed outside the operating parameters, or use in commercial operations or any other manner outside the "system specifications" set forth in the owner's manual. Our obligation does not include the cost of transportation. We are not responsible for damage in transit; claims for such damage should be presented to the carrier by the customer.

Should you require service, or if you have any questions regarding how to use your product, please call our technical support at 1-888-352-3558 (U.S.), Monday to Friday 8:00 AM-5:00 PM (PST). We have a professional customer service team and will take care of your problem in a timely manner.

NOTE:

The warranty does not apply to any filter cartridge, which has a life expectancy that varies based on incoming water quality.

Qingdao Ecopure Filter Co., Ltd.

Tel: 1-888-352-3558 (U.S.)


E-mail: service@waterdropfilter.com

Add.: No.13, Yishengbai Road Jimo, Qingdao, China



Made in China V041

Teileliste.



(A) Aktivkohleblockfilter

(B) Filterdeckel

(C) Montagebasis

(D) Filterbasis

(E) Steckverbinder

(F) Dichtungsring

(H) A3-Adapter(M24)

B2-Adapter(M20)

Installationsanweisungen

- 1 Nehmen Sie den Filter (A) heraus und entfernen Sie die Verpackung.
- 2 Nehmen Sie das System und die Adapter (A3/B2) heraus und drehen Sie die Filterbasis (D) gegen den Uhrzeigersinn ab. Halten Sie das Wasserablaufloch des Filters nach unten und legen Sie den Filter auf die Filterbasis (D). Drehen Sie die Filterbasis (D) im Uhrzeigersinn auf. [\[Abbildung 1.1\]](#)




Abbildung 1.1


- 3 Entfernen Sie den Belüfter des Wasserhahns und wählen Sie den richtigen Adapter, um das Gewinde Ihres Wasserhahns anzupassen. Stellen Sie sicher, dass die Unterlegscheibe zwischen dem Wasserhahn und dem System fest installiert ist. Wie man den richtigen Adapter auswählt.

Für Wasserhähne mit Außengewinde

schließen Sie die Montagebasis (C) direkt an den Wasserhahn an.



Für Wasserhähne mit Innengewinde wählen Sie den entsprechenden Adapter (A3/B2) gemäß der Gewindegröße. Verwenden Sie eine Münze, um ihn mit dem Wasserhahn zu verbinden. Schließen Sie dann die Montagebasis (C) an den Adapter an.



Wenn Sie es immer noch nicht richtig verbinden können, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice, um einen anderen Adapter zu erhalten.

4. Schalten Sie den Hebel in die Waagerechte und lassen Sie das Wasser leicht in das System laufen. Spülen Sie es während der ersten Verwendung 3 Minuten lang aus.

[Abbildung 1.2]




Abbildung 1.2

TIPPS: Wenn es bei der Verbindung zwischen Wasserhahn und System zu Wasseraustritt kommt, wird empfohlen, einen Schraubenschlüssel zu verwenden, um die Mutter an (C) festzuziehen, oder das Teflonband in der Anweisungspaket zu verwenden, um Leckagen zu vermeiden.

HINWEIS: Bei der ersten Verwendung kann es zu einer geringen Menge schwarzen Wassers kommen. Dies ist ein normaler Vorgang aufgrund der Aktivkohle. Verwenden Sie das Wasser nach Klärung frei.

Wie man benutzt

1. Schalten Sie den Hebel in die nach unten gerichtete Richtung, um Leitungswasser zu erhalten. [Abbildung 1.3]
2. Schalten Sie den Hebel in die Waagerechte, um reines Wasser zu erhalten. [Abbildung 1.4]



Abbildung 1.3





Abbildung 1.4

HINWEIS:


1. Lassen Sie vor der ersten Verwendung 3 Minuten lang kaltes Wasser in der Position „reines Wasser“ laufen. Laufen Sie kein Wasser bei einer Temperatur höher als 100°F/38°C. Bei der ersten Verwendung kann es zu einer geringen Menge schwarzen Wassers und dem Geräusch von Wasser, das Luft aus dem Filter drückt, kommen. Dies ist ein normaler Vorgang aufgrund der Aktivkohle. Verwenden Sie das Wasser nach Klärung frei.
2. Überprüfen Sie auf Wasseraustritt. Im Falle eines Lecks siehe FAQ oder wenden Sie sich an den Kundenservice.

Austausch der Filterpatrone.


Für optimale Leistung wird dringend empfohlen, echte Waterdrop-Ersatz-Wasserfilter für Wasserhähne zu verwenden. Es ist auch ratsam, den Filter alle 3 Monate oder alle 320 Gallonen zu wechseln, um das Wasser frisch zu halten. Dies variiert je nach Wasserverbrauch und -qualität.




Drehen Sie die Filterbasis (D) ab und entfernen Sie den abgelaufenen Filter.



Nehmen Sie den neuen Filter heraus und drücken Sie den neuen Filter in die Filterbasis (D). Stellen Sie sicher, dass der Dichtungsring unter dem Filter an Ort und Stelle ist.




"Drehen Sie die Filterbasis (D) mit dem Filterdeckel (B).



Schalten Sie den Hebel in die Waagerechte und spülen Sie 3 Minuten lang aus.

Liste des pièces.



(A) Filtre à bloc de charbon actif

(B) Couvercle supérieur du filtre

(C) Base de montage

(D) Base de filtre

(E) Connecteur

(F) Joint d'étanchéité

(H) Adaptateur A3 (M24)

(D) Base de filtre

Adaptateur B2 (M20)

Instructions d'installation.

- 1 Sortez le filtre (A) et enlevez l'emballage.
- 2 Sortez le système et les adaptateurs (A3/B2) et tournez la base de filtre (D) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Gardez le trou de sortie d'eau du filtre vers le bas et placez le filtre sur la base de filtre (D). Tournez la base de filtre (D) dans le sens des aiguilles d'une montre. [Figure 1.1]




Figure 1.1


- 3 Retirez l'aérateur du robinet et choisissez le bon adaptateur pour correspondre au filetage de votre robinet. Assurez-vous que la rondelle entre le robinet et le système est installée fermement.

Comment choisir le bon adaptateur

Pour les robinets à filetage externe, connectez directement la base de montage (C) au robinet.



Pour les robinets à filetage interne, sélectionnez l'adaptateur approprié (A3/B2) en fonction de la taille du filetage. Utilisez une pièce pour le connecter au robinet. Ensuite, connectez la base de montage (C) à l'adaptateur.



Si vous ne pouvez toujours pas le connecter correctement, veuillez contacter le service client pour obtenir un autre adaptateur.

- 4 Basculez le levier en position horizontale et faites couler de l'eau dans le système légèrement. Rincez-le pendant 3 minutes lors de la première utilisation. [Figure 1.2]




Figure 1.2

Astuce: s'il y a une fuite d'eau à la position de connexion entre le robinet et le système, il est recommandé d'utiliser une clé pour aider à serrer l'écrou sur (C), ou d'utiliser le ruban de Téflon dans le paquet d'instructions pour éviter les fuites.

REMARQUE: Il peut y avoir une petite quantité d'eau noire lors de la première utilisation. C'est un phénomène normal en raison du charbon actif. N'hésitez pas à utiliser l'eau après qu'elle soit devenue claire.

Comment utiliser

1. Basculez le levier vers le bas pour obtenir de l'eau du robinet. [Figure 1.3]
2. Basculez le levier en position horizontale pour obtenir de l'eau pure. [Figure 1.4]



Figure 1.3





Figure 1.4

REMARQUE:


1. Avant la première utilisation, faites couler de l'eau froide pendant 3 minutes en position "eau pure". Ne faites pas couler d'eau à une température supérieure à 100°F/38°C. Il peut y avoir une petite quantité d'eau noire et le bruit de l'eau poussant de l'air hors du filtre lors de la première utilisation. C'est un phénomène normal en raison du charbon actif. N'hésitez pas à utiliser l'eau après qu'elle soit devenue claire.
2. Vérifiez s'il y a des fuites d'eau. En cas de fuite, consultez la FAQ ou contactez le service client."

Remplacement de cartouche de filtre.


Pour des performances optimales, il est vivement recommandé d'utiliser des filtres à eau de rechange authentiques pour les robinets Waterdrop°. Il est également conseillé de changer votre filtre tous les 3 mois ou tous les 320 gallons pour maintenir l'eau fraîche, en fonction de l'utilisation et de la qualité de l'eau.




1 Tournez la base de filtre (D) et retirez le filtre expiré.



2 Sortez le nouveau filtre et appuyez sur le nouveau filtre dans la base de filtre (D). Assurez-vous que le joint d'étanchéité sous le filtre est en place.




3 Tournez la base de filtre (D) avec le couvercle supérieur du filtre (B).



4 Basculez le levier en position horizontale et rincez pendant 3 minutes.

Elenco delle parti.



(A) Filtro a blocco di carbone attivo

(B) Coperchio superiore del filtro

(C) Base di montaggio

(D) Base del filtro

(E) Connettore

(F) Anello di tenuta

(H) Adattatore A3 (M24)

Adattatore B2 (M20)

Istruzioni di installazione.

- 1 Estrarre il filtro (A) e rimuovere l'imballaggio.
- 2 Estrarre il sistema e gli adattatori (A3/B2) e svitare la base del filtro (D) in senso antiorario. Tenere il foro di uscita dell'acqua del filtro verso il basso e posizionare il filtro sulla base del filtro (D). Serrare la base del filtro (D) in senso orario. [Figura 1.1]





Figura 1.1


- 3 Rimuovere l'aeratore del rubinetto e scegliere l'adattatore giusto per abbinarlo alla filettatura del rubinetto. Assicurarsi che la guarnizione tra il rubinetto e il sistema sia installata saldamente.

Come scegliere il giusto adattatore

Per i rubinetti a filettatura esterna, collegare direttamente la base di montaggio (C) al rubinetto.



Per i rubinetti a filettatura interna, selezionare l'adattatore appropriato (A3/B2) in base alla dimensione del filetto. Usare una moneta per collegarlo al rubinetto. Quindi collegare la base di montaggio (C) all'adattatore.



Se non si riesce ancora a collegarlo correttamente, contattare il servizio clienti per ottenere un altro adattatore.

- 4 Spostare la leva in posizione orizzontale e far scorrere l'acqua nel sistema leggermente. Sciacquarlo per 3 minuti durante il primo utilizzo. [Figura 1.2]




Figura 1.2

Suggerimenti: se c'è perdita d'acqua nella posizione di collegamento tra il rubinetto e il sistema, è consigliabile utilizzare una chiave per assistere nella serratura della vite su (C), o utilizzare il nastro di teflon all'interno del pacchetto di istruzioni per evitare perdite.

NOTA: durante il primo utilizzo potrebbe esserci una piccola quantità di acqua nera. Questo è un fenomeno normale a causa del carbone attivo. Sentitevi liberi di usare l'acqua dopo che diventa chiara.

Come usare

1. Spostare la leva in direzione verso il basso per ottenere l'acqua del rubinetto. [Figura 1.3]
2. Spostare la leva in direzione orizzontale per ottenere acqua pura. [Figura 1.4]



Figura 1.3



Figura 1.4


NOTA:

1. Prima del primo utilizzo, far scorrere l'acqua fredda per 3 minuti nella posizione "acqua pura". Non far scorrere l'acqua a una temperatura superiore a 100°F/38°C. Potrebbe esserci una piccola quantità di acqua nera e il suono dell'acqua che spinge l'aria fuori dal filtro durante il primo utilizzo. Questo è un fenomeno normale a causa del carbone attivo. Sentitevi liberi di usare l'acqua dopo che diventa chiara.


1. Verificare la presenza di perdite d'acqua. In caso di perdite, fare riferimento alle FAQ o contattare il servizio clienti.

Sostituzione della cartuccia del filtro.


Per prestazioni ottimali, si consiglia vivamente di utilizzare filtri per acqua di ricambio genuini per rubinetti Waterdrop. È anche consigliabile cambiare il filtro ogni 3 mesi o ogni 320 galloni per mantenere l'acqua fresca, a seconda dell'uso e della qualità dell'acqua.




Svitare la base del filtro (D) e rimuovere il filtro scaduto.



Estrarre il nuovo filtro e premere il nuovo filtro nella base del filtro (D). Assicurarsi che l'anello di tenuta sotto il filtro sia al suo posto.




Serrare la base del filtro (D) con il coperchio superiore del filtro (B).



Spostare la leva in posizione orizzontale e sciacquare per 3 minuti.

Lista de piezas.



(A) Filtro de bloque de carbón

(B) Cubierta superior del filtro

(C) Base de montaje

(D) Base del filtro

(E) Conector

(F) Anillo de sellado

(H) Adaptador A3 (M24)

Adaptador B2 (M20)"

Instrucciones de instalación.

- 1 Saque el filtro (A) y retire el paquete.
- 2 Saque el sistema y los adaptadores (A3/B2) y gire la base del filtro (D) en sentido antihorario. Mantenga el agujero de salida de agua del filtro hacia abajo y coloque el filtro en la base del filtro (D). Gire la base del filtro (D) en sentido horario. [Figura 1.1]





Figura 1.1

- 3 Retire el aireador del grifo y elija el adaptador adecuado para que coincida con el roscado del grifo. Asegúrese de que la arandela entre el grifo y el sistema esté instalada firmemente.

Cómo elegir el adaptador adecuado

Para grifos con roscas externas, conecte directamente la base de montaje (C) al grifo.



Para grifos con roscas internas, seleccione el adaptador adecuado (A3/B2) según el tamaño de la rosca. Use una moneda para conectarlo al grifo. Luego conecte la base de montaje (C) al adaptador.



Si aún no puede conectarlo correctamente, comuníquese con el servicio al cliente para obtener otro adaptador.

- 4 Cambie la palanca a la posición nivelada y haga correr agua hacia el sistema ligeramente. Enjuáguelo durante 3 minutos durante el primer uso. [Figura 1.2]




Figura 1.2

Consejos: Si hay fugas de agua en la posición de conexión entre el grifo y el sistema, se recomienda usar una llave para ayudar a apretar la tuerca en (C), o usar la cinta de teflón dentro del paquete de instrucciones para evitar fugas.

NOTA: Puede haber una pequeña cantidad de agua negra durante el primer uso. Esto es un fenómeno normal debido al carbón activado. Siéntase libre de usar el agua después de que se aclare.

Cómo usar

1. Cambie la palanca hacia abajo para obtener agua del grifo. [Figura 1.3]
2. Cambie la palanca a la posición nivelada para obtener agua pura. [Figura 1.4]



Figura 1.3




Figura 1.4

NOTA:


1. Antes del primer uso, haga correr agua fría durante 3 minutos en la posición de "agua pura". No haga correr agua a una temperatura superior a 100°F/38°C. Puede haber una pequeña cantidad de agua negra y el sonido del agua empujando el aire fuera del filtro durante el primer uso. Esto es un fenómeno normal debido al carbón activado. Siéntase libre de usar el agua después de que se aclare.
2. Verifique si hay fugas de agua. En caso de fugas, consulte las preguntas frecuentes o comuníquese con el servicio al cliente."

Reemplazo del cartucho de filtro.


Para un rendimiento óptimo, se recomienda encarecidamente el uso de filtros de agua de repuesto genuinos para grifos Waterdrop®. También es recomendable cambiar el filtro cada 3 meses o cada 320 galones para mantener el agua fresca, lo que varía según el uso y la calidad del agua.




Gire la base del filtro (D) y retire el filtro caducado.



Saque el nuevo filtro y presione el nuevo filtro en la base del filtro (D). Asegúrese de que el anillo de sellado debajo del filtro esté en su lugar.




Gire la base del filtro (D) con la cubierta superior del filtro (B).



Cambie la palanca a la posición nivelada y enjuague durante 3 minutos.

Lista części.



(A) Activated carbon block filter

(B) Filter top cover

(C) Mounting base

(D) Filter base

(E) Connector

(F) Sealing ring

(H) A3 adapter (M24)

B2 adapter (M20)

Installatie-instructies.

- 1 Haal het filter (A) eruit en verwijder de verpakking.
- 2 Haal het systeem en de adapters (A3/B2) eruit en draai de filterbasis (D) tegen de klok in. Houd het wateruitlaatgat van het filter naar beneden en plaats het filter op de filterbasis (D). Draai de filterbasis (D) met de klok mee. [\[Figuur 1.1\]](#)




Figure 1.1


- 3 Verwijder de beluchter van de kraan en kies de juiste adapter om overeen te komen met de schroefdraad van uw kraan. Zorg ervoor dat de ring tussen de kraan en het systeem stevig is geïnstalleerd.

Hoe kies je de juiste adapter

Voor kranen met uitwendige schroefdraad, sluit u de montagebasis (C) rechtstreeks aan op de kraan.




Voor kranen met inwendige schroefdraad, selecteert u de geschikte adapter (A3/B2) volgens de draadgrootte. Gebruik een muntstuk om het aan de kraan te bevestigen. Sluit vervolgens de montagebasis (C) aan op de adapter.



Als u het nog steeds niet goed kunt aansluiten, neem dan contact op met de klantenservice om een andere adapter te krijgen.

- 4 Schakel de hendel naar de niveau-positie en laat water lichtjes door het systeem stromen. Spoel het gedurende de eerste keer gebruik gedurende 3 minuten door. [Figuur 1.2]




Figuur 1.2

TIPS: Als er waterlekkage is op de verbindingpositie tussen de kraan en het systeem, wordt het aanbevolen om een sleutel te gebruiken om de moer op (C) aan te draaien, of de Teflon-tape in de instructieverpakking te gebruiken om lekkage te voorkomen.


NOTA: Er kan een kleine hoeveelheid zwart water zijn tijdens het eerste gebruik. Dit is een normaal fenomeen vanwege de geactiveerde koolstof. Voel je vrij om het water te gebruiken nadat het duidelijk wordt.

Hoe te gebruiken

1. Schakel de hendel naar de neerwaartse richting om kraanwater te krijgen. [Figuur 1.3]
2. Schakel de hendel naar de niveau-richting om zuiver water te krijgen. [Figuur 1.4]



Figuur 1.3




Figuur 1.4

OPMERKING:


1. Laat voor het eerste gebruik gedurende 3 minuten koud water lopen in de "zuiver water" -positie. Laat geen water lopen op een temperatuur hoger dan 100°F/38°C. Er kan een kleine hoeveelheid zwart water en het geluid van water dat lucht uit de filter duwt zijn tijdens het eerste gebruik. Dit is een normaal fenomeen vanwege de actieve koolstof. Voel je vrij om het water te gebruiken nadat het duidelijk wordt.
2. Controleer op waterlekkage. In geval van lekkage, raadpleeg de FAQ of neem contact op met de klantenservice.

Filterpatroonvervangning.


Voor optimale prestaties wordt het ten zeerste aanbevolen om echte Waterdrop -kraanvervangingswaterfilters te gebruiken. Het is ook raadzaam om uw filter elke 3 maanden of 320 gallon te vervangen om het water fris te houden, afhankelijk van het waterverbruik en de waterkwaliteit.




Draai de filterbasis (D) los en verwijder het verlopen filter.



Haal het nieuwe filter eruit en druk het nieuwe filter in de filterbasis (D). Zorg ervoor dat de afdichtingsring onder het filter op zijn plaats zit.




Draai de filterbasis (D) met de filter bovenklep (B).



Schakel de hendel naar de niveau-positie en spoel gedurende 3 minuten.

Lista części.



(A) Blok filtrujący z węglem

(B) Pokrywa górna filtra

(C) Podstawa montażowa

(D) Podstawa filtra

(E) Złączka


(F) Uszczelka

(H) Adapter A3 (M24)

Adapter B2 (M20)"

Instrukcja instalacji.

- 1 Wyjmij filtr (A) i usuń opakowanie.
- 2 Wyjmij system i adaptory (A3/B2) i odkręć podstawę filtra (D) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Utrzymaj otwór wylotowy wody filtra skierowany w dół i umieść filtr na podstawie filtra (D). Odkręć podstawę filtra (D) zgodnie z ruchem wskazówek zegara. [Rysunek 1.1]




Rysunek1.1

- 3 Usuń aerator z kranu i wybierz odpowiedni adapter, który pasuje do gwintu kranu. Upewnij się, że uszczelka między kranem a systemem jest zamocowana mocno.

Jak wybrać odpowiedni adapter

Dla kranów z gwintem zewnętrznym, podłącz bezpośrednio podstawę montażową (C) do kranu.




Dla kranów z gwintem wewnętrznym, wybierz odpowiedni adapter (A3/B2) zgodnie z rozmiarem gwintu. Użyj monety, aby połączyć go z kranem. Następnie podłącz podstawę montażową (C) do adaptera.



Jeśli nadal nie można go poprawnie połączyć, skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać inny adapter.

- 4 Przełącz dźwignię w pozycję poziomą i lekko spuść wodę do systemu. Splucz go przez 3 minuty podczas pierwszego użytkowania. [Rysunek 1.2]



Rysunek 1.2

Porady: Jeśli występuje wyciek wody na połączeniu między kranem a systemem, zaleca się użycie klucza do dokręcania nakrętki na (C) lub użycie taśmy teflonowej znajdującej się w opakowaniu instrukcji, aby uniknąć wycieku.


UWAGA: Podczas pierwszego użytkowania może wystąpić niewielka ilość czarnej wody. Jest to normalne zjawisko spowodowane węglem aktywnym. Po ustąpieniu zmętnienia wody można z niej swobodnie korzystać.

Jak używać

1. Przełącz dźwignię w dół, aby uzyskać wodę z kranu. [Rysunek 1.3]
2. Przełącz dźwignię w pozycję poziomą, aby uzyskać czystą wodę. [Rysunek 1.4]



Rysunek 1.3



Rysunek 1.4


UWAGA:

1. Przed pierwszym użyciem przez 3 minuty spuszczać zimną wodę w pozycji „czysta woda”. Nie używaj wody o temperaturze wyższej niż 100°F/38°C. Podczas pierwszego użytkowania może wystąpić niewielka ilość czarnej wody i dźwięk wypychania powietrza z filtra. Jest to normalne zjawisko spowodowane aktywnym węglem. Po ustąpieniu zmętnienia wody można z niej swobodnie korzystać.


2. Sprawdź, czy nie ma wycieków wody. W przypadku wycieku, odwołaj się do często zadawanych pytań lub skontaktuj się z obsługą klienta.

Zamiana wkładu filtrującego.


Dla optymalnej wydajności zaleca się korzystanie z oryginalnych filtrów wody do wymiany na kran Waterdrop°. Zaleca się również wymianę filtrów co 3 miesiące lub co 320 galonów, aby zachować świeżość wody, w zależności od zużycia wody i jej jakości.




Odkręć podstawę filtra (D) i usuń wygaśły filtr.



Wymij nowy filtr i naciśnij go na podstawę filtra (D). Upewnij się, że uszczelka pod filtrem jest na swoim miejscu.




Odkręć podstawę filtra (D) z pokrywą górną filtra (B).



Przełącz dźwignię w pozycję poziomą i spłucz przez 3 minuty."

Del lista



(A) Aktivt kolblockfilter

(B) Filteröverdel

(C) Monteringsbas

(D) Filterbas

(E) Kontakt


(F) Tätning

(H) A3-adapter (M24)

B2-adapter (M20)"

Installationsinstruktioner.

- 1 Ta ut filtret (A) och ta bort förpackningen.
- 2 Ta ut systemet och adapterna (A3 / B2) och vrid av filterbasen (D) moturs. Håll vattenutloppshålet på filtret nedåt och sätt filtret på filterbasen (D). Vrid på filterbasen (D) medurs. [Figur 1.1]



Figur 1.1

- 3 Ta bort kranens strålsamlare och välj rätt adapter som matchar din krantråd. Se till att brickan mellan kranen och systemet är ordentligt installerad.

Hur man väljer rätt adapter

För kranar med utvärdig tråd, anslut monteringsbasen (C) direkt till kranen.




För kranar med invändig tråd, välj lämplig adapter (A3 / B2) enligt trådstorleken. Använd en mynt för att ansluta den till kranen. Anslut sedan monteringsbasen (C) till adaptern.



Om du fortfarande inte kan ansluta den ordentligt, kontakta kundtjänst för att få en annan adapter.

- 4 Byt spaken till nivåpositionen och kör vatten till systemet något. Spola det i 3 minuter under första användningen.

[Figur 1.2]




Figur 1.2

Tips: Om det finns vattenläckage på anslutningspositionen mellan kranen och systemet, rekommenderas det att använda en skiftnyckel för att hjälpa till att dra åt muttern på (C) eller använda Teflon-tejpen i instruktionspaketet för att undvika läckage.


OBS: Under första användningen kan det finnas en liten mängd svart vatten. Detta är en normal företeelse på grund av det aktiverade kolet. Använd vattnet fritt efter att det blivit klart.

Hur man använder

1. Byt spaken till nedåtriktningen för att få kranvatten. [Figur 1.3]
2. Byt spaken till nivåriktningen för att få rent vatten. [Figur 1.4]



Figur 1.3




Figur 1.4

OBS:


1. Innan första användningen, kör kallt vatten i "rent vatten"-positionen. Kör inte vatten vid en temperatur över 100 ° F / 38 ° C. Det kan finnas en liten mängd svart vatten och ljudet av vatten som trycker ut luft ur filtret under första användningen. Detta är en normal företeelse på grund av aktivt kol. Använd vattnet fritt efter att det blivit klart.
2. Kontrollera vattenläckage. Vid läckage, se till FAQ eller kontakta kundtjänst.

Filterpatronersättning.


För optimal prestanda rekommenderas det starkt att använda genuina Waterdrop -kranbyte vattenfilter. Det är också lämpligt att byta filter var 3:e månad eller var 320 gallon för att hålla vattnet fräscht, vilket varierar beroende på vattenförbrukning och vattenkvalitet.




Vrid av filterbasen (D) och ta bort det utgångna filtret.



Ta ut det nya filtret och tryck in det nya filtret i filterbasen (D). Se till att tätningen under filtret är på plats.




Vrid filterbasen (D) med filteröverdel (B).



Byt spaken till nivåpositionen och spola i 3 minuter.

Parça listesi.



(A) Aktif karbon blok filtresi

(B) Filtre üst kapağı

(C) Montaj tabanı

(D) Filtre tabanı

(E) Konnektör


(F) Conta halkası

(H) A3 adaptörü (M24)

B2 adaptörü (M20)"

Kurulum Talimatları.

- 1 Filtreyi (A) çıkarın ve paketi çıkarın.
- 2 Sistemi ve adaptörleri (A3 / B2) çıkarın ve filtreyi tabanı (D) saat yönünün tersine çevirin. Filtre çıkış deliğini aşağıya doğru tutun ve filtreyi filtreye yerleştirin (D). Filtre tabanını (D) saat yönünün tersine çevirin. [Şekil 1.1]




Şekil 1.1


- 3 Musluktaki hava girişini çıkarın ve musluk dişine uyacak doğru adaptörü seçin. Musluk ve sistemin arasındaki contanın sağlam bir şekilde takıldığından emin olun.

Doğru Adaptörü Nasıl Seçersiniz

Harici dişli musluklar için, montaj tabanını (C) doğrudan musluğa bağlayın.




Dahili dişli musluklar için, diş boyutuna göre uygun adaptörü (A3 / B2) seçin. Bir bozuk para kullanarak musluğa bağlayın. Ardından montaj tabanını (C) adaptöre bağlayın.



Hala uygun şekilde bağlayamazsanız, başka bir adaptör almak için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

- 4 Kolu seviye pozisyonuna getirin ve sisteme hafifçe su akıtın. İlk kullanımda 3 dakika boyunca durulayın. [Şekil 1.2]



Şekil 1.2

İpuçları: Musluk ve sistem arasındaki bağlantı noktasında su sızıntısı varsa, anahtar (C) sıkılaştırmak için bir anahtar kullanmanız veya sızıntıyı önlemek için talimat paketindeki Teflon bantını kullanmanız önerilir.

NOT: İlk kullanımda az miktarda siyah su olabilir. Bu aktif karbon nedeniyle normal bir fenomendir. Su berrak hale geldikten sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Nasıl kullanılır

1. Kolu aşağı yöne çevirerek musluk suyu alın. [Şekil 1.3]
2. Kolu seviye yöne çevirerek saf su alın. [Şekil 1.4]




Figure 1.3




Figure 1.4


NOT:

1. İlk kullanımdan önce, "saf su" pozisyonunda soğuk suyu 3 dakika boyunca çalıştırın. 100 ° F / 38 ° C'den daha yüksek bir sıcaklıkta su çalıştırmayın. İlk kullanımda az miktarda siyah su ve filtredeki havayı iten su sesi olabilir. Bu aktif karbon nedeniyle normal bir fenomendir. Su berrak hale geldikten sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz.
2. Su sızıntısı kontrol edin. Sızıntı durumunda, SSS'ye başvurun veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçin."

Filtre kartuşu deęiřtirme


Optimum performans için, Waterdrop° musluk yedek su filtresi kullanmanız řiddetle tavsiye edilir. Ayrıca, suyu taze tutmak için her 3 ayda veya 320 galonluk filtre deęiřiklięi önerilir. Hangisi önce gelirse, su kullanımına ve su kalitesine baęlı olarak deęiřir.

1




Filtre tabanını (D) çevirin ve süresi dolmuş filtreleri çıkarın.

2




Yeni filtreleri çıkarın ve yeni filtreleri filtreye bastırın (D). Filtrenin altındaki contanın yerinde olduęundan emin olun.

3



Filtre tabanını (D) filtre üst kapaęı (B) ile çevirin.

4



Kolu seviye pozisyonuna getirin ve 3 dakika boyunca durulayın.